Windows® XP ダウングレードについて

このたびはパナソニックパーソナルコンピューターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 本機は、搭載のOS [Windows Vista® Business (Windows® XPダウングレード権含む) | を [Windows® XP Professionalシリーズ にダウングレードすることができます。

● 表記について

本書では「Windows Vista® Business」を「Windows Vista」と表記し、「Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 2セキュリティ強化機能搭載 | を「Windows XP」と表記します。

Windows XPダウングレードとは

本機は、「Windows Vista® Business (Windows® XPダウングレード権含む)」というOSが搭載されてお り、Windows XPを使用する権利が与えられています(ダウングレード権)。新たにOSを購入することなく、 Windows VistaまたはWindows XPが使用できます(両方のOSを同時に使うことはできません)。ただし、 OSの変更にはOSのインストールが必要になります。インストールを行うと、お買い上げ後作成したデー タやユーザーアカウントなどは削除されます。

Windows XPダウングレード時のお願い

- 下記の制限があります。あらかじめご了承ください。
 - Windows XP へのダウングレードのみ可能です。その他のバージョンにはダウングレードできません。
 - Windows XP での動作は、マイクロソフト社および弊社のサポート対象外となります。
 - Windows XP の壁紙は、Windows XP のデフォルトの壁紙になります。
 - Windows Vista と Windows XP では、導入済みアプリケーションソフトが異なります。 (例) - ネットセレクターの機能が異なる。
 - ウイルス対策ソフト(お試し版)やご愛用者登録などが搭載されていた機種をお買い求めい ただいた場合でも、ダウングレードをするとこれらの機能がご利用いただけない。 OS によってビデオメモリーの最大サイズが変わります*1。

Windows Vista: メモリーを増設していないときは最大 251MB/メモリー増設時は最大 358MB Windows XP: 最大 384MB

CF-W5 シリーズの場合は、次の値になります。

Windows Vista : メモリーの増設に関係なく最大 224 MB

Windows XP : 最大 128 MB

- CD/DVD ドライブを内蔵していないモデルをお使いの場合 Windows XP にダウングレードすると、ハードディスクリカバリー機能を使って Windows Vista をイ ンストールすることはできません。Windows Vista に戻す場合もプロダクトリカバリー DVD-ROM と 外付けの CD/DVD ドライブが必要になります。
- Windows XP へダウングレードするときは、「 最初のパーティションに Windows を再インストー ルする] を選ばないでください。また、Windows Vista に戻すときは、[OS 用パーティションに Windows を再インストールする]を選ばないでください。次の現象が発生することがあります。 発生した場合は、再度インストールしてください。インストール方法を選ぶ画面では、「最初のパー ティションに Windows を再インストールする] および [OS 用パーティションに Windows を再イ ンストールする] を選ばないでください。
 - インストールの途中でエラーになる。
 - Windows XPで2つのパーティションに分けたまま Windows Vista を先頭のパーティション にインストールすると、先頭のパーティション(Windows XP がインストールされていた領域) が使用できなくなる。
- Microsoft® Office については、マイクロソフト社の製品別サポートページ (http://support. microsoft.com/select/?target=hub) をご覧ください。
- ▶ Windows XP用『取扱説明書 準備と設定ガイド』を下記Webページからダウンロードして印刷するこ とをお勧めします(Windows XPのセットアップ手順が記載されています)。

Windows XPに関するWEBページ

- Windows XP用の各種説明書: http://askpc.panasonic.co.jp/s/download/manual.html
- 制限事項など最新の情報: http://askpc.panasonic.co.jp/vista/xpdg/index.html

Windows XPダウングレードの操作の流れ

お買い上げ後、データなどを作成していた場合は必要なデータをバックアップする

+

Windows XPをインストールする



インストールしたWindows XPをセットアップする

- 所要時間: 約50分

Windows XPダウングレードの方法

- インストールの途中で電源を切ったり[Ctrl] + [Alt] + [Del] を押すなどして、インストールを中止しないでください。
- 周辺機器およびメモリーカードはすべて取り外してください(CD/DVDドライブを内蔵していないモデルをお使いの場合は、外付けのCD/DVDドライブを接続しておいてください)。

次のものを準備してください。

- ・付属のプロダクトリカバリー DVD-ROM Windows® XP Professional SP 2
- ・CD/DVDドライブを内蔵していないモデルをお使いの場合 別売りのCD/DVDドライブ(使用できるCD/DVDドライブについては、付属の『取扱説明書 準備 と設定ガイド』の「別売り商品」をご覧ください)

次の手順を行ってください。

- 1 Windows XPをインストールします。
 - CD/DVDドライブ内蔵モデルの場合
 - ① ACアダプターを接続します。
 - ② 本機の電源を入れ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に「EIIを押し、セットアップユーティリティを起動します。
 - パスワードを設定している場合は、パスワード入力画面でスーパーバイザー パスワードを入力し、[Enter]を押してく ださい。
 - ・ ユーザーパスワードでは、「起動」メニューを変更できません。また、各項目の設定値を工場出荷時の値(パスワード、システム時間、システム日付を除く)に戻す [F9] は使えません。
 - ・ お買い上げ時の状態から設定を変更して使っていた場合は、あらかじめ変更した設定をメモしておくことをお勧めします。
 - ③ **F9**を押します。
 - ・ 確認の画面で[はい]を選び、**[htm**]を押してください。
 - ④ 回と回を使って「メイン」メニューに移動し、回と回を使って[DVDドライブ電源]*2を選び、[mter]を押します。
 - *² [DVDドライブ電源]が表示されていない場合は、[CD/DVDドライブ電源]を選んでください。

CD/DVDドライブを内蔵していないモデルの 場合

- ① 別売りの外付けCD/DVDドライブを本機 に接続します。
 - ・接続のしかたは、外付けCD/DVDドライブの説明書をご覧ください。
- ② ACアダプターを接続します。
- ③ 本機の電源を入れ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に「EIIを押し、セットアップユーティリティを起動します。
 - パスワードを設定している場合は、パスワード入力画面でスーパーバイザーパスワードを入力し、[Enter]を押してください。
 - ・ユーザーパスワードでは、「起動」メニューを変更できません。また、各項目の設定値を工場出荷時の値(パスワード、システム時間、システム日付を除く)に戻す「F9」は使えません。
 - ・ お買い上げ時の状態から設定を変更して使っていた場合は、あらかじめ変更した設定をメモしておくことをお勧めします。
- (4) **F9**を押します。
 - ・確認の画面で[はい]を選び、Enterlを押してください。

- ⑤ [オン]を選び、Enterlを押します。
- ⑥ 回と回を使って「起動」メニューに移動し、 回と回を使って[Optical Drive]*3を選びます。
 - *3 [Optical Drive]が表示されていない場合は、[USB CDD]を選んでください。
- ⑦ [F6] を押して手順®で選んだ項目が1番目になるように設定します。CD/DVDドライブから起動できるようになります。
- ⑧ F回を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、fmelを押します。セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。
- ⑨「Panasonic」起動画面が表示されている 間に「E型」を押し、セットアップユーティリ ティを起動します。
- ⑩ Windows XP用プロダクトリカバリー DVD-ROMをCD/DVDドライブにセットします。
- ① Fillを押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、[mtm]を押します。
 - セットアップユーティリティが終了し、 パソコンが再起動します。

- ⑤ 回と回を使って「起動」メニューに移動し、 回と回を使って「USB CDD」を選びます。
- ⑥ **[56]**を押して[USB CDD]が1番目になる ように設定します。
- ⑦ Windows XP用プロダクトリカバリー DVD-ROMをCD/DVDドライブにセット します。
- ⑧ Fill を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、 fittel を押します。・ セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。
- (9) 手順⑫へ進みます。

- ⑫ 回を押して[].【リカバリー】]を実行します。
 - ・再インストールを実行するための条件が表示されます。
- ③ 同意する場合は回を押し、同意しない場合は回を押します。
- (4) 再インストールの方法を選ぶ画面で、回または回を押します。
 - ・回を押した場合

ハードディスクは工場出荷時の設定(パーティションは1つ)になります。

回を押した場合

パーティションが2つに分割されます(OS用とデータ用)。 回を押した後、OS(Windows)用パーティションのサイズ(GB単位)を数字で入力して [mm]を押してください。

利用できる最大のサイズから入力した数字を引いた値がデータ用パーティションのサイズになります。(データ用は1 GB以上)

Windows データ用

・[3]は選ばないでください。

[3]は、現在Windows XPをお使いの場合のみ選ぶことができます。

- ⑥ 確認のメッセージが表示されたら、⑦を押します。
 - ・ 再インストールが始まります。
- ⑯ 再インストール完了のメッセージが表示されたら、プロダクトリカバリー DVD-ROMを取り出し、何かキーを押します。

外付けのCD/DVDドライブを接続している場合は取り外してください。

2 Windows XPをセットアップします。

- ① 電源を入れ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に F2 を押し、セットアップユーティリティを起動します。
 - ・パスワードを設定している場合は、パスワード入力画面でスーパーバイザーパスワードを入力し、 Enter を押してください。

- ② **F9** を押します。
 - ・確認の画面で[はい]を選び、Enter を押してください。
- ③ 匠回を押して、確認のメッセージが表示されたら、[はい]を選び、匠画を押します。
 - ・セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。
- ④ 画面に従ってWindowsのセットアップを行い、[スタート]-[コントロールパネル]-[ユーザーアカウント]-[新しいアカウントを作成する]をクリックしてユーザーアカウントを作成します。
- ⑤ セットアップユーティリティを起動して、必要に応じて設定を変更します。
- ⑥ インターネットに接続できる場合は、[スタート]-[すべてのプログラム]-[Windows Update]をクリックし、Windows Updateを行います。
- CD/DVD ドライブを内蔵していないモデルをお使いの場合 Windows XP にダウングレードすると、ハードディスクリカバリー機能を使うことができません。再 インストールやデータ消去を行う場合は、プロダクトリカバリー DVD-ROM が必要です。2 ページの 手順①~⑧を行った後、画面に従って操作してください。

Windows XPからWindows Vistaに戻す方法

- CD/DVDドライブを内蔵していないモデルの場合 付属の『取扱説明書 基本ガイド』の「再インストールする」の「プロダクトリカバリー DVD-ROMを使う」 をご覧ください。
- CD/DVDドライブ内蔵モデルの場合 付属の『取扱説明書 基本ガイド』の「再インストールする」をご覧ください。

再インストールの途中で「Windows XPのバックアップ機能が有効になっています」というメッセージが表示された場合は、[はい]または[いいえ]をクリックしてください。

- ・[はい]をクリックすると、ハードディスクバックアップ機能は無効になります。 「バックアップ機能を無効にしました。プロダクトリカバリー DVD-ROM をセットしたまま再起動し、 再インストールを行ってください」と表示されますので、[OK] をクリックして再起動してください。
- ・「いいえ」をクリックすると、再インストールを終了します。[OK] をクリックしてください。

松下電器産業株式会社 IT プロダクツ事業部

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved. この取扱説明書は、再生紙を使用しています。 Printed in Japan

